




LLR99531

Exercise Bike Workstation

Station de travail d'exercice

*Estación de Trabajo con
Bicicleta Estacionaria*



≤40kg
(88lbs)



≤102kg
(225lbs)

OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL PROPIETARIO

SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read all warnings posted on the equipment. Follow all safety instructions in this manual.
2. Make sure that the equipment is properly assembled and all fasteners are tightened before use.
3. This equipment must be placed on a levelled and stable surface with hard flooring or on a low pile carpet. Do not place the equipment on loose rugs or uneven surfaces.
4. Inspect the equipment for worn or loose components prior to each use.
5. Tighten / replace any loose or worn components prior to using the equipment.
6. Always choose the workout which best fits your physical, strength and flexibility level. Know your limits and train within them. Always use common sense when exercising.
7. Do not wear loose or dangling clothing while using the equipment.
8. Never exercise in bare feet or socks; always wear correct footwear, such as running, walking, or cross-training shoes.
9. Be careful to maintain your balance while getting on this product, using this product and getting off this product; loss of balance may result in a fall and/ or serious bodily injury.
10. The equipment should be used by only one person at a time.
11. Maintenance: Replace the defective components immediately and / or discontinue the use of the equipment until it is repaired.
12. Make sure that adequate space is available for access to and passage around the equipment; keep at least a distance of 1 meter from any obstructive on object while using the machine.
13. If you feel faint or dizzy, discontinue use of this equipment immediately. Serious bodily injury can occur if this equipment is not assembled and used correctly. Serious bodily injury can also occur if all instructions are not followed.

WARNINGS:

1. Read and understand this entire Owners' Manual completely before setting up or operating this stationary exercise bicycle.
2. Do not let children operate this equipment or play with this equipment.
3. Set up and operate the stationary exercise bicycle only on solid leveled surface.
4. Take cautions in operating the stationary exercise bicycle to avoid possible injuries. Before getting on or getting off this equipment, make sure that the equipment is at complete stop.
5. The equipment is for non-commercial use only
6. (1) Spinning pedals can cause injury.
(2) This exercise bicycle does not have a free wheel. Pedal spinning speed must be controlled manually by feet.
7. The weight capacity of the seat is 225 lbs (102kg) – please refer to image illustration on cover page of this Owners' Manual. Exceeding weight capacity will cause product damage and can cause injury to the user.
8. The weight capacity of the desktop is 88 lbs (40 kg) – please refer to image illustration on cover page of this Owners' Manual. Exceeding weight capacity will cause product damage and can cause injury to the user.

ASSEMBLY PARTS


Unpack the box in a clear area. Follow the **List of Assembly Parts** below to check and make sure all of the assembly parts are present and in good condition. Do not dispose of the packing material until the trial period has expired. The tools needed for assembly have been included. If anything is missing please check the packing materials to verify that it was not concealed in this material.




Part No.	ASSEMBLY PARTS	Q'TY
1	PEDAL	2PCS
2	STABILIZER	4PCS
3	PEDAL BOLT	2PCS
4	MAIN FRAME	1PC
5	KNOB	1PC
6	SEAT	1PC
7	FRONT WHEEL(NON-LOCKABLE)	2PCS
8	REAR WHEEL(LOCKABLE)	2PCS
9	RESISTANCE DIAL	1PC
10	SPANNER	1PC
11	FLAT WASHER	1PC
12	TABLE BOLT	1PC
13	ALLEN WRENCH	1PC
14	TABLE	1PC
15	POST	1PC
16	COVER CAP	1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Unpack the product from the shipping carton and remove the packing materials. Place it on the floor, and unfold the stabilizers to the maximum angle as shown in the figure.



2. The front/ rear wheels are optional to assemble which will help to move the equipment easily. Remove the foot pads (which are already attached to the underside of the main frame). Attach the front wheels to the front stabilizers and tighten by using spanner. Attach the rear wheels to the rear stabilizers and tighten by using spanner. Stand the product upright on the floor to verify the stability. Adjust the wheels to better balance if it is not stable.



3. The pedal assembly instruction is same for both of sides.



① Pull out the pedal using the strap to the level position.

② Rotate the limiting square knob 90° to fix position.


③ Tighten the pedal bolt by using the supplied allen wrench.

4. Turn the adjustment knob counter-clockwise to loosen. Pull the knob outward and pull up on the seat at the same time until the seat post is fully inserted.

Release the knob and slowly pull up on the seat until it locks in place. Verify that the seat will not move up or down.


Tighten the knob by turning it clockwise until it is completely tightened.

NOTE: Do not completely remove the adjustment knob from the frame. To adjust the seat you will need to loosen the knob and then pull the knob outward.




WITHOUT TABLE OPTION

5. You can choose to remove the table for exercise, and use the cover cap to cover the hole.




WITH TABLE OPTION

5. To insert the table post, turn the adjustment knob counter-clockwise to loosen. Pull the knob outward and insert the post at the same time until the table post is fully inserted. Release the knob and slowly pull up on the post until it locks in place. Verify that the post will not move up or down. Tighten the knob by turning it clockwise until it is completely tightened.




6. Place the table onto the post and secure by using the flat washer and bolt. Hand tighten the bolt.




Function Description

RESISTANCE ADJUSTMENT




There are numbers on the resistance dial ranging from 1 to 8. Number 1 is the least amount of resistance offered and number 8 is the maximum amount offered. To increase the resistance, turn the dial clockwise. To decrease the resistance, turn the dial anticlockwise.

LOCK THE WHEEL




NOTE: The rear wheels are lockable. Do not use the equipment until the rear wheels are locked.
Press down the button on the rear wheels to lock.

SEAT ADJUSTMENT



Turn the seat adjustment knob counter-clockwise to loosen. Pull the knob outward and move the seat up and down at the same time. Once the required position is reached, release and tighten the knob.


TABLE ADJUSTMENT



Turn the post adjustment knob counter-clockwise to loosen. Pull the knob outward and move the post up and down at the same time. Once the required position is reached, release and tighten the knob.

MONITOR DISPLAY

NOTE: The monitor will not function without a CR2032 battery installed.



DISPLAY BUTTON: To use simply start pedaling and the monitor will display your TIME/ SPEED/ DISTANCE/ CALORIES.


TIME: This function displays the duration of your workout.

SPEED: Displays your workout speed.

DISTANCE: Displays the distance you have traveled during your workout.

CALORIES: Displays the calories you have burned during your workout.

BATTERY REPLACEMENT



1. Take out the post and remove the knob from the main frame. Remove the five screws as shown in above figure to make the monitor apart from the frame by gently pulling the monitor out of the frame.
2. Turn over the monitor to expose the battery compartment. Take out the old battery and insert a new one.
3. Turn the monitor back over and gently slide the monitor back onto the frame. Ensure that the monitor is locked in place. Ensure the computer wires from the frame and monitor are connected. Tighten the five screws.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Veuillez lire les mises en garde affichées sur l'appareil et respecter les consignes de sécurité énumérées ciaprès.
2. L'appareil devrait être monté correctement et toutes les fixations solidement attachées avant votre usage.
3. L'appareil doit être posé sur une surface dure et régulière. S'il y a un tapis, il doit être à poil ras.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou dévissées avant d'utiliser l'appareil.
5. Remplacez toute pièce endommagée ou vissez toute pièce dévissée avant d'utiliser l'appareil.
6. Choisissez un régime d'entraînement qui correspond à vos capacités physiques. Usez de modération lorsque vous faites de l'exercice.
7. Évitez les vêtements amples lorsque vous utilisez l'appareil.
8. Assurez-vous de porter des chaussures appropriées lorsque vous utilisez l'appareil (espadrilles ou chaussures athlétiques).
9. Soyez prudent lorsque vous vous assoyez sur l'appareil, lorsque vous débarquez, et lors de son utilisation afin de ne pas perdre l'équilibre, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.
10. L'appareil est conçu pour être utilisé par une personne à la fois.
11. Entretien : Si l'appareil est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser tant qu'il n'est pas réparé.
12. Assurez-vous de placer l'appareil à au moins 1 mètre des murs ou d'autres objets qui pourraient obstruer vos déplacements.
13. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de douleur, de faiblesse ou de vertige. Vous pourriez vous blesser gravement si vous ne respectez pas toutes les instructions dans le présent manuel.

AVERTISSEMENTS:

1. Lisez et comprenez entièrement ce manuel du propriétaire avant d'installer ou d'utiliser ce vélo d'apprentissage stationnaire.
2. Ne laissez pas les enfants utiliser cet équipement ou jouer avec cet équipement.
3. Installez et utilisez le vélo d'exercice fixe uniquement sur une surface solide et nivelée.
4. Prenez des précautions lors de l'utilisation du vélo d'exercice fixe afin d'éviter tout risque de blessure. Avant de monter ou de descendre de cet équipement, assurez-vous qu'il est à l'arrêt complet.
5. L'équipement est à usage non commercial uniquement
6. (1) Les pédales qui tournent peuvent causer des blessures.
(2) Ce vélo d'exercice n'a pas de roue libre. La vitesse de rotation de la pédale doit être contrôlée manuellement par les pieds.
7. La capacité de charge du siège est de 102 kg (225 lb) - veuillez vous reporter à l'illustration en page de couverture de ce manuel du propriétaire. Le dépassement de la capacité de poids endommagera le produit et pourra causer des blessures à l'utilisateur.
8. La capacité de charge du bureau est de 40 kg (88 lb) - veuillez vous reporter à l'illustration de la page de couverture de ce manuel du propriétaire. Le dépassement de la capacité de poids endommagera le produit et pourra causer des blessures à l'utilisateur.

LISTE DES PIÈCES


Déballer la boîte dans une zone dégagée. Consultez la liste des pièces ci-après pour vérifier que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Conservez l'emballage jusqu'à la fin de la période d'essai. Les outils nécessaires au montage sont inclus. S'il vous manque quelque chose, vérifiez l'emballage pour vous assurer que la pièce manquante n'était pas dissimulée.



Numéro de pièce	PIÈCE	QTÉ
1	PÉDALE	x2
2	STABILISATEUR	x4
3	BOULON DE PÉDALE	x2
4	CHÂSSIS	x1
5	BOUTON DE RÉGLAGE	x1
6	SIÈGE	x1
7	ROULETTE AVANT (NON VERROUILLABLE)	x2
8	ROULETTE ARRIÈRE (VERROUILLABLE)	x2
9	CADRAN DE RÉGLAGE	x1
10	CLÉ	x1
11	RONDELLE	x1
12	BOULON DE PUPITRE	x1
13	CLÉ HEXAGONALE	x1
14	PUPITRE	x1
15	POTEAU	x1
16	CAPUCHON	x1

DIRECTIVES DE MONTAGE


1. Déballez l'appareil de la boîte d'expédition et retirez les matériaux d'emballage. Placez-le sur le sol et dépliez les stabilisateurs à l'angle maximum tel qu'illustré.




2. Vous pouvez assembler les roulettes pour faciliter le déplacement de l'appareil. Retirez les coussinets sous le châssis.

Installez les roulettes sous les stabilisateurs à l'aide de la clé.

Placez l'appareil verticalement sur le sol pour vérifier sa stabilité. Ajustez les roulettes pour qu'il soit stable.



3. Répétez ces directives pour monter la pédale de l'autre côté.



① Tirez la languette sur les pédales pour qu'elles soient horizontales.

② Tournez la molette carrée de limitation de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la position de la pédale.


③ Serrez le boulon de la pédale à l'aide de la clé Allen fournie.

4. Tournez le bouton de réglage sur le côté dans le sens antihoraire pour le desserrer. Tirez sur le bouton tout en soulevant le siège.

Relâchez le bouton lorsque le siège se verrouille en place. Assurez-vous que le siège est solidement en place.


Tournez le bouton de réglage dans le sens horaire pour le serrer.

REMARQUE : Le bouton doit rester attaché au châssis lorsque vous le tirez. Desserrez le bouton puis tirez-le pour ajuster l'élévation du siège.




SANS OPTION DE TABLE

5. Placez le capuchon sur le trou comme indiqué sur l'image ci-dessous.




AVEC OPTION DE TABLE

5. Tournez le bouton de réglage sur la barre transversale dans le sens antihoraire pour le desserrer.
Tirez sur le bouton tout en insérant le poteau du pupitre.
Relâchez le bouton lorsque le poteau se verrouille en place. Assurez-vous que le poteau est solidement en place.
Tournez le bouton de réglage dans le sens horaire pour le serrer.




6. Déposez le pupitre sur le poteau, puis insérez la rondelle et le boulon. Serrez le boulon manuellement.



Description de la fonction

AJUSTEMENT DE LA RÉSISTANCE




Il y a des chiffres sur le cadran de réglage allant de 1 à 8. « 1 » correspond à la résistance minimale et « 8 » à la résistance maximale.

Vous pouvez augmenter la résistance en tournant ce cadran dans le sens horaire.

Vous pouvez diminuer la résistance en tournant ce cadran dans le sens antihoraire.


VERROUILLAGE DES ROULETTES



REMARQUE : Les roulettes arrière sont verrouillables. N'utilisez pas l'appareil tant que ces roulettes ne sont pas verrouillées.

Appuyez sur le loquet pour verrouiller les roulettes.

RÉGLAGE DU SIÈGE




Tournez le bouton de réglage sur le côté dans le sens antihoraire pour le desserrer.

Tirez sur le bouton tout en soulevant le siège on en appuyant sur celui-ci.

Appuyez sur le bouton et serrez-le lorsque le siège est à la bonne position.


RÉGLAGE DU PUPITRE



Tournez le bouton de réglage sur la barre transversale dans le sens antihoraire pour le desserrer. Tirez sur le bouton tout en soulevant le poteau on en appuyant sur celui-ci. Appuyez sur le bouton et serrez-le lorsque le pupitre est à la bonne position.

PANNEAU D’AFFICHAGE

REMARQUE : Requier une pile CR2032.



BOUTON DU PANNEAU : Les détails sur votre utilisation s’afficheront automatiquement lorsque commencerez à pédaler.


« **TIME** » (**DURÉE**) : Cette fonction affiche la durée de votre entraînement.

« **SPEED** » (**VITESSE**) : Cette fonction affiche votre vitesse.

DISTANCE : Cette fonction affiche l’équivalent de la distance parcourue.

CALORIES : Cette fonction affiche les calories dépensées durant votre entraînement.

REPLACEMENT DE LA PILE



1. Retirez le poteau du pupitre et le bouton de réglage sur la barre transversale. Dévissez les 5 vis illustrées, puis démontez délicatement le panneau d’affichage de l’appareil.
2. Retournez le panneau pour exposer le compartiment de la pile. Retirez l’ancienne pile et insérez-en une nouvelle.
3. Retournez le moniteur et insérez-le dans l’appareil. Assurez-vous qu’il est solidement en place et que les câbles entre le panneau et le cadre sont branchés correctement. Serrez les 5 vis.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Lea todas las advertencias fijadas en el equipo. Siga todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual.
2. Asegúrese de que esté debidamente armado y que todos los sujetadores estén bien ajustados antes de usarlo.
3. Este equipo debe colocarse sobre piso duro nivelado y estable o sobre una alfombra de pelo corto. No coloque el equipo sobre tapetes sueltos o superficies desiguales.
4. Antes de cada uso, inspeccione el equipo para verificar que no haya componentes gastados o flojos.
5. Antes de usar el equipo, apriete / reemplace cualquier componente flojo o gastado.
6. Elija siempre la rutina de ejercicio que mejor se adapte a su nivel de aptitud física, fortaleza y flexibilidad. Conozca sus límites y haga ejercicio sin sobrepasarlos. Cuando haga ejercicio, use siempre el sentido común.
7. No lleve puesta ropa holgada o colgante cuando use el equipo.
8. Nunca haga ejercicio descalzo o solo con calcetines, use siempre el calzado correcto, como zapatos para correr, caminar o de entrenamiento combinado.
9. Tenga cuidado de mantener el equilibrio al subirse, usar y bajarse de este producto; la pérdida del equilibrio puede ocasionar una caída y/o lesiones corporales graves.
10. El equipo está destinado a uso en el hogar únicamente.
11. Mantenimiento: Reemplace de inmediato los componentes defectuosos y/o deje de usar el equipo hasta que haya sido reparado.
12. Asegúrese de que haya espacio suficiente disponible para tener acceso al equipo y alrededor del mismo; mantenga al menos una distancia de 1 metro de cualquier objeto obstructivo mientras use la máquina.
13. Si tiene sensación de desmayo o mareo, deje de usar el equipo inmediatamente. Si este equipo no se arma y usa correctamente, se pueden producir lesiones corporales graves. También se pueden producir lesiones corporales graves si no se siguen todas las instrucciones.

AVERTISSEMENTS:

1. Lea y comprenda todo este Manual del propietario por completo antes de configurar u operar esta bicicleta estática estacionaria.
2. No permita que los niños operen este equipo o jueguen con este equipo.
3. Configure y opere la bicicleta estática estacionaria solo sobre una superficie sólida y nivelada.
4. Tome precauciones al operar la bicicleta estática estacionaria para evitar posibles lesiones. Antes de subir o bajar de este equipo, asegúrese de que esté completamente detenido.
5. El equipo es solo para uso no comercial.
6. (1) Los pedales giratorios pueden causar lesiones.
(2) Esta bicicleta de ejercicio no tiene rueda libre. La velocidad de giro del pedal debe controlarse manualmente con los pies.
7. La capacidad de peso del asiento es de 225 lb (102 kg). Consulte la ilustración de la imagen en la portada de este Manual del propietario. El exceso de capacidad de peso causará daños al producto y puede causar lesiones al usuario.
8. La capacidad de peso de la computadora de escritorio es de 88 lbs (40 kg). Consulte la ilustración de la imagen en la portada de este Manual del propietario. El exceso de capacidad de peso causará daños al producto y puede causar lesiones al usuario.

PIEZAS PARA ARMAR


Desempaque la caja en un área despejada. Revise la Lista de piezas para armar en esta página para verificar y asegurarse de que se encuentren todas las piezas para armar y estén en buenas condiciones. No deseche el material de empaque hasta que haya vencido el período de prueba. Las herramientas necesarias para el armado han sido incluidas Si algo falta, por favor revise los materiales de empaque para verificar que la pieza que hace falta no esté oculta en este material.



Pieza No.	PIEZAS PARA ARMAR	CANTIDAD
1	PEDAL	2 PIEZAS
2	ESTABILIZADOR	4 PIEZAS
3	PERNO DEL PEDAL	2 PIEZAS
4	ARMAZÓN PRINCIPAL	1 PIEZA
5	PERILLA	1 PIEZA
6	ASIENTO	1 PIEZA
7	RUEDA DELANTERA (NO BLOQUEABLE)	2 PIEZAS
8	RUEDA TRASERA (BLOQUEABLE)	2 PIEZAS
9	DIAL SELECTOR DE RESISTENCIA	1 PIEZA
10	Llave inglesa de parada	1 PIEZA
11	ARANDELA PLANA	1 PIEZA
12	PERNO DE LA MESA	1 PIEZA
13	LLAVE ALLEN	1 PIEZA
14	MESA	1 PIEZA
15	POSTE	1 PIEZA
16	TAPA DE LA CUBIERTA	1 PIEZA

INSTRUCCIONES DE ARMA DO


1. Desempaque el producto de la caja de envío y quite los materiales de empaque. Colóquelo sobre el piso y despliegue los estabilizadores hasta el máximo ángulo como se muestra en la figura.




2. Es opcional armar las ruedas delanteras y traseras, las cuales ayudarán a mover el equipo con más facilidad.

Quite los soportes (que ya están fijados en la parte de abajo de la armazón principal). Fije las ruedas delanteras en los estabilizadores delanteros y apriete usando la llave inglesa de parada.

Fije las ruedas traseras en los estabilizadores traseros y apriete con la llave inglesa de parada. Coloque el producto de forma vertical sobre el suelo para verificar su estabilidad. Ajuste las ruedas para equilibrar mejor el producto, si no está estable.



3. La instrucción para armar el pedal es la misma para ambos lados.



① Extienda el pedal sujetándolo por la lengüeta para ponerlo en posición horizontal.

② Gire la perilla cuadrada de limitación 90 ° hacia la derecha para fijar la posición del pedal.


③ Apriete el perno del pedal con la llave Allen suministrada.

4. Gire la perilla de ajuste en sentido antihorario para aflojar. Hale la perilla hacia afuera y tire del asiento hacia arriba al mismo tiempo hasta que el poste del asiento se haya insertado completamente.

Suelte la perilla y lentamente tire del asiento hacia arriba hasta que se fije en su lugar. Verifique que el asiento no se mueva hacia arriba o hacia abajo.


Apriete la perilla haciéndola girar en sentido horario hasta que el asiento quede completamente ajustado.

NOTA: No saque completamente la perilla de ajuste de la armazón. Para ajustar el asiento deberá aflojar la perilla y después tirar de la perilla hacia afuera.



SIN OPCION DE MESA

5. Coloque la tapa de la cubierta sobre el orificio como se indica en la imagen de abajo.




CON OPCION DE MESA


5. Para insertar el poste de la mesa, gire la perilla de ajuste en sentido antihorario para aflojar. Tire de la perilla hacia afuera e inserte el poste al mismo tiempo hasta que el poste de la mesa esté totalmente insertado.

Suelte la perilla y lentamente tire hacia arriba del poste hasta que se fije en su lugar. Verifique que el poste no se mueva hacia arriba o hacia abajo.

Apriete la perilla haciéndola girar en sentido horario hasta que el asiento quede completamente ajustado.




6. Coloque la mesa en el poste y fíjela usando la arandela plana y el perno. Apriete a mano el perno.




Descripción de la función

AJUSTE DE RESISTENCIA



El dial selector de resistencia tiene números del 1 al 8. El número 1 es el menor nivel de resistencia ofrecido y el número 8 es el máximo nivel ofrecido. Para aumentar la resistencia, gire el dial en sentido horario. Para reducir la resistencia, gire el dial en sentido antihorario.


BLOQUEE LA RUEDA



NOTA: Las ruedas traseras son bloqueables. No use el equipo hasta que las ruedas traseras estén bloqueadas.


Oprima el botón en las ruedas traseras para bloquear.

AJUSTE DEL ASIENTO



Gire la perilla de ajuste del asiento en sentido antihorario para aflojar el asiento. Tire de la perilla hacia afuera y mueva el asiento hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Cuando se alcance la posición requerida, suelte y apriete la perilla.


AJUSTE DE LA MESA



Gire la perilla de ajuste del poste en sentido antihorario para aflojar la mesa. Tire de la perilla hacia afuera y mueva el poste hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Cuando se alcance la posición requerida, suelte y apriete la perilla.

PANTALLA DEL MONITOR

NOTA: El monitor no funcionará si no se instala una batería CR2032.



BOTÓN DE VISUALIZACIÓN: Para usarla, simplemente comience a pedalear y el monitor mostrará TIME (Tiempo)/ SPEED (Velocidad)/DISTANCE (Distancia)/ CALORIES (Calorías).


TIEMPO: Esta función muestra la duración de su rutina de ejercicio.

VELOCIDAD: Muestra la velocidad de su rutina de ejercicio.

DISTANCIA: Esta función muestra la distancia que usted ha recorrido durante su rutina de ejercicio.

CALORÍAS: Esta función muestra las calorías que ha quemado durante su rutina de ejercicio.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA



1. Saque el poste y quite la perilla de la armazón principal. Saque los cinco tornillos como se muestra en la figura de arriba para apartar el monitor de la armazón tirando con cuidado del monitor para sacarlo de la armazón.
2. Voltee el monitor para exponer el compartimiento de la batería. Saque la batería vieja e inserte la nueva.
3. Voltee de nuevo el monitor y deslícelo con cuidado en la armazón. Asegúrese de que monitor esté bien fijado en su lugar. Asegúrese de que estén conectados los alambres de la computadora de la armazón y el monitor. Apriete los cinco tornillos.

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.